

BCW610J

モデムの規格

名 称

BNMUX 社製 BCW610J

PC との I/F

RJ-45 10/100/1000Base-T

外 形

横置き的外形寸法(mm) 152(W)×132(D)×34.5(H)

※本体のみ。突起部分は含まず



接続図



※ MediaCat サポート担当者の案内や通信不可時など、モデムの再起動を実施する際は、電源の抜き差しを行ってください。

ランプ表示



電源投入時のランプ状態	【Power: 点灯】→【DS: 点滅後点灯】→【US: 点滅後点灯】→【Online: 点滅後点灯】 ※電源投入後にモデムが正常に起動すると、以下の『通常状態』のランプ表示となります。					
状態	LINK	ONLINE	US	DS	POWER	対応(向かって右から)
通常状態						POWER: 緑 DS: 青 US: 緑 ONLINE: 緑 LINK: 緑もしくは橙(データ送受信時: 緑もしくは橙点滅) ※10BASE、100BASE で接続時は LINK ランプが橙となります。 通常の状態です。
初期化中						POWER: 緑 DS、US、ONLINE のいずれか: 緑点滅 LINK: 緑もしくは橙(データ送受信時: 緑もしくは橙点滅) ※10BASE、100BASE で接続時は LINK ランプが橙となります。 モデムの初期化中や、流合雑音の影響やケーブル設備のトラブル時などにはこの状態になることがあります。しばらくたっても復旧しない場合は、 サポート窓口へご連絡ください 。
通信停止中						POWER: 緑 DS: 青点滅 US: 緑点滅 ONLINE: 消灯 LINK: 緑もしくは橙(データ送受信時: 緑もしくは橙点滅) ※10BASE、100BASE で接続時は LINK ランプが橙となります。 ご利用休止時や料金滞納による通信停止時にはこの状態となります。
電源 OFF						全消灯 電源コンセントをご確認ください。 ※通常状態にならない場合は、 サポート窓口へご連絡ください 。

取り扱い注意事項

1. モデムはセンター側より常に管理されていますので、電源はなるべく切らずにご利用ください。
2. モデムの接続構成の変更(モデム設置場所の変更等)は通信レベルの変動、流合雑音発生の原因となりますのでご自身で行わず、[サポート窓口へご連絡ください](#)。
3. モデムはなるべく通気性の良い所においてください。
またモデムの上に物を置かないで下さい。機器が熱で壊れることが多くあります。
4. 落雷により、モデムやネットワーク機器が故障することがありますので、雷が予想される時は、パソコンおよびモデムの電源を切り、LAN ケーブルを外されることをお勧めします。
5. ケーブルテレビ線路では上りの線路に接続されている端末や、中継器から発生したり、外部から混入してくる違法無線等の雑音がセンター設備に集まり、上り信号に影響を与えることがあります。これを流合雑音と呼び、時としてネットワーク全体の通信停止などの事態を招くことがあります。MediaCat では常時この雑音を監視しており、万全の対応を行っておりますが、ご迷惑をおかけする可能性がありますことをご了承ください。